




na twarzy, ewentualnie zmarszczki. 7. Respiratora w żadnej sytuacji nie wolno przerabiać, ani przechowywać. 8. Jest on przeznaczony tylko do jednorazowego użytku. Nie jest wymagana żadna konserwacja. Po użyciu respirator należy zlikwidować. 9. Przy przechowywaniu, transporcie i przed użyciem respiratory należy przechowywać w oryginalnych pudełkach chronionych przed bezpośrednim światłem słonecznym. Przechowywać zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.

#### OZNACZENIE:



Likwidować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.  
Opakowanie nie może się stykać z artykułami spożywczymi.

UWAGI: OEL = Limit naradzenia zawołowego. APF = Gwarantowany czynnik ochronny.

#### SK: INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA

**DŔEŽITE:** Respirátory na jedno použitie chrániace proti tuhým a kvapalným aerosólom sú zaradené v jednej z troch kategórií - FFP1, FFP2 a FFP3. Ešte pred čítaním nasledujúcich informácií, láskavo skontrolujte, do ktorej kategórií respirátor prináleží - kategórie sú uvedené jak na obale, tak na respirátore.

**POUŽITIE:** • **FFP 1:** ochrana proti netoxickým pevným a kvapalným aerosólom (napr. olejové kvapky) v koncentráciách do 4,5 x PEL / OEL alebo 4 x APF. • **FFP 2:** ochrana proti netoxickým a málo až stredne toxickým pevným aerosólom (napr. olejové kvapky) v koncentráciách do 12 x PEL / OEL alebo 10 x APF. • **FFP 3:** ochrana proti netoxickým, málo až stredne toxickým a vysoko toxickým aerosólom (napr. olejové kvapky) v koncentráciách do 50 x PEL / OEL alebo 20 x APF.

**NÁVOD K NASADENIU:** 1. Držte respirátor v ruke, končeky prstov smerom k nosnej časti. Pásky k upevneniu na hlavu nechajte voľne splyvať podél ruky. 2. Priložte respirátor pevne k tvári s nosnou časťou ku koreni nosa. 3. Napnite a pritiahnete cez hlavu spodnú pásku a umiestnite ju pod uši. Napnite a pretiahnite cez hlavu hornú pásku a ponechajte nad ušami. •

Iba pro respirátory s nastaviteľnými páskami cez hlavu: pri nasadzovaní respirátora nastavte napätie ľahko za pútko

na každej páske (Napnutí je možné upraviť vysunutím zadnej strany pracky). 4. Ľahko priláčajte na nosnú časť respirátora a vytvarujte ju okolo nosa. 5. (a) Skúška nasadenia respirátora bez výdychového ventilu: Zakryte respirátor oboma rukami a dôkladne vydychnete. (b) Skúška nasadenia respirátora s výdychovým ventilom: Zakryte respirátor oboma rukami a zostra se nadýchnete. Vo vnútri respirátora by ste mali pocítiť negatívny tlak. Pokiaľ cítite prúdiť vzduch okolo nosa, pritiahnite nosnú časť. Pokiaľ vzduch preniká okolo okrajov, prispôbte polohu páskov. 6. Respirátor okamžite vymeňte, pokiaľ pocítite dekové problémy, ak je respirátor poškodený či prehnutý alebo v prípade, že sa nedá vyhovujúco prispôbiť na tvár. K bezpečnému používaniu respirátora je dôležité dôsledne dodržiavanie týchto pokynov.

#### UPOZORNENIE A OBMEDZENIA:


Vždy sa uistite, že výrobok je:

- vhodný pre danú aplikáciu;
- správne nasadený;
- nosený po celú dobu expozície;
- vymenený, keď je potreba.

• Pre optimálnu ochranu používateľa pred určitými kontaminantami obsiahnutými v ovzduší je absolútne nutný správny výber ochranného prostriedku, preškolenie užívateľov, dodržiavanie pokynov užívania a vhodné skladovanie produktu. Nedodržiavanie týchto pokynov alebo neodborná manipulácia s prostriedkom na ochranu dýchacích orgánov, počas pobytu používateľa v kontaminovanom prostredí, môže mať nežiaduce účinky na zdravie a viesť k vážnemu ochoreniu, trvalé invalidite alebo smrti.

1. Pred použitím tohto respirátora konzultujte s hygienikom či bezpečnostným technikom, či vyhovuje vašim potrebám. 2. Tento výrobok nezásobuje kyslíkom. Používajte iba v primerane vetraných oblastiach obsahujúcich dostatok kyslíka na udržanie života. Neužívajte tento respirátor, ak je koncentrácia kyslíka pod 19%. 3. Nepoužívajte, ak koncentrácia znečisťujúcich látok bezprostredne ohrozuje zdravie či život. 4. Nepoužívajte vo výbušnom prostredí. 5. Okamžite opustite pracovnú plochu a vyhľadajte čerstvý vzduch v prípade, že (a) sa dýchanie stáva obťažným, alebo (b) sa dostaví závrat či iná nevoľnosť. 6. Ochranný účinok respirátora môžu znížiť fúzy alebo vlasy na tvári či určité výrazné rysy tváre. 7. Respirátor v žiadnom prípade nemeňte a neupravujte. 8. Určené len na jedno použitie. Nie je potrebná žiadna údržba. Po použití respirátor znehodnotte. 9. Pri skladovaní, pri preprave a pred použitím uchovávajte respirátory v pôvodnej krabici chránené pred priamym slnečným svetlom. Skladujte podľa pokynov uvedených na obale.

#### ZNACENÍ:



Obal nie je vhodný pre kontakt s potravinami.

Poznámka: PEL / CEL = Prípustný expozičný limit. APF = Určený ochranný faktor.

Manufacturer / Výrobce / Producent / Výrobca: Handam Hengyong Protective & Clean Products Co Ltd; C-1-901, 9 Yuhua West Road; Shijiazhuang; Hebei 050000; China.

Importer / Dovoze / Dovozca:  U Tesly 1825, 735 41 Petřvald, CZ.